

——- LÆS INDEN PÅFØRING ——-

**Påføring bør kun foretages når der er sikkerhed for temperaturer over 10 grader plus både dag og nat de følgende 3-4 døgn efter påføring. Antikondensmalingen er på vandbasis og skal derfor kunne udtørre/hærde helt inden dens funktioner og egenskaber aktiveres første gang. FROST skal undgås totalt inden udtørring. Der skal forefindes ventilation så malingen hurtigere kan udtørre og afgive sin opsamlede fugt.**

- **Generelle forberedelser inden opstart af påføring af ECO-THERM:**

Ingen specielle. Hæfter på næsten alle overflader som stål, aluminium, gips, mursten og beton. Det anbefales at læse bilaget ”Vedhæftning på forskellige overflader” for at sikre optimal vedhæftning.

- **Klargøring af ECO-THERM inden påføring af ECO-THERM:**

ECO-THERM leveres færdigblandet klar til brug. ECO-THERM bør dog altid omrøres godt inden opstart. Kan ved for tyk konsistens fortyndes med op til max 4 % vand.

- **Udstyr og tidsforbrug til påføring af ECO-THERM:**

Pensel eller spatel kan anvendes.

- **Påføring af ECO-THERM:**

ECO-THERM påføres af flere gange i op til 3 lag, hvor første lag virker som grundering.

Første tynde lag anstrøges ved at stryge penslen i samme retning.

Andet og evt. tredje lag påføres og der stryges stadig i samme retning hvor penslen virker som en spatel.

Sørg altid for at påføre minimum den anbefalede lagtykkelse. Tørretiden er ca. 1 døgn for håndtør tilstand og ca. 3-4 døgn for gennemhærdet tilstand..

- **Rengøring:**

Vask hænder og pensel grundigt igennem med vand med det samme.