

Mindre arealer op til ca. 100-200 m²

- **Generelle forberedelser inden opstart af påføring af ECO-THERM:**

Ingen specielle. Hæfter på næsten alle overflader som stål, aluminium, gips, mursten og beton. Se evt. bilaget ”Vedhæftning på forskellige overflader” for at sikre optimal vedhæftning.

- **Klargøring af ECO-THERM inden påføring af ECO-THERM:**

ECO-THERM leveres færdigblandet klar til brug. ECO-THERM bør dog altid omrøres godt inden opstart. Kan ved for tyk konsistens fortyndes med op til max 4 % vand.

- **Udstyr og tidsforbrug til påføring af ECO-THERM:**

Tragtsprøjte Putzmeister type S 3 EV med overliggende tragt til ECO-THERM.

Luftforbrug for kompressor 3-4 atmosfære og 250-300 L luft i minutet.

Strøm 220 V

Kapacitet: ca. 20 - 30 m² kan sprøjtes pr. time

- **Påføring af ECO-THERM:**

Følg anvisningerne fra Putzmeister omkring anvendelse af tragtsprøjten og påfør ECO-THERM i et jævnt lag .

Sørg for påføre minimum den anbefalede lagtykkelse. Tørretid for ECO-THERM er ca. 1-2 døgn.

- **Rengøring:**

Vask Putzmeister tragtsprøjten grundigt igennem med vand. Blæs dyseåbningen godt igennem og vask sprøjtepistolen udvendigt.